

Express5800/MW300g-, MW500g-DNS/DHCP強化オプション

UL4015-105

セットアップカード

ごあいさつ

このたびは、Express5800/MW300g-, MW500g- DNS/DHCP強化オプション(以下、DNS/DHCP強化オプション)をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中心に構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

目次

1章	セットアップの準備	4
	DNS/DHCP強化オプションのインストール方法	
	DNS/DHCP強化オプションのライセンス状況の確認	
	DNS/DHCP強化オプションのアンインストール方法	
	注意事項	

Microsoft® Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。 その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1章 セットアップの準備

本製品は以下によって構成されています。

- ・Express5800/MW300g-, MW500g- DNS/DHCP強化オプション ライセンスシート
- ・Express5800/MW300g-, MW500g- DNS/DHCP強化オプション セットアップカード (本書)
- ・Express5800/MW300g-, MW500g- DNS/DHCP強化オプション ソフトウェアのご使用条件

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちのExpress5800/MW300g以降もしくはMW500g以降(以下、MWサーバ本体と略します)に、本製品をセットアップしていただく必要があります。

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

- (1) MWサーバ本体
- (2) MWサーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアントPC
- ※MWサーバ本体へは、Management Consoleを使用してアクセスします。
- ※ご使用になるブラウザは、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp2およびInternet Explorer 7.0 sp1 以上を推奨します。

2章 DNS/DHCP強化オプションのインストール方法

この章では本製品のインストール方法を記します。


(1) DNS/DHCP強化オプションを、MWサーバ本体にインストールします。 ブラウザからManagement Consoleを使ってMWサーバ本体へアクセスします。セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、 Internet Explorer 7を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」をクリックしてください。

Internet Explorer 6.0を利用されている場合は、[はい]をクリックして先に進んでください。

Internet Explorer 7.0の場合




Internet Explorer 6.0の場合



「セキュリティの警告」画面は、Management Consoleへのアクセス方法にセキュアな設定(https)でアクセスした時のみ表示されます。httpでアクセスする場合は表示されません。

Management Consoleへのアクセス方法の変更については、MWサーバ本体のユーザーズマニュアル(ソフトウェア編)をご参照ください。

(2) Management Consoleのトップページが表示されます。 [システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてください。




(3) MWサーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。 正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。

Management Consol ユーザー名(山): パスワード(P):	le Access Control 【

(4) ログイン完了後、Management Consoleの各種設定を行うためのページが表示されます。[システム]をクリックしてください。



(5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。



(6) [ライセンス管理画面]が表示されます。DNS/DHCP強化オプションの[インストール]をクリックしてください。



(7) [DNS/DHCP強化オプション]の認証画面が表示されます。本製品に添付された「Express5800/MW300g-, MW500g- DNS/DHCP強化オプション ライセンスシート」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。



(8) [DNS/DHCP強化オプション]のライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示されます。



【参考】インストールに失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認して、手順(5)からやり直してください

■ 認証処理失敗

認証番号をもう一度確認してください。

□ 戻る


(9) 以上でインストールは完了です。システム画面を表示し、[システムの再起動] をクリックしてMWサーバ本体の再起動を行ってください。



(10)システム再起動の確認画面が表示されます。[OK]をクリックしてください。 再起動が実行されます。



(11)システム再起動後、サービスの画面に[DNS/DHCP強化オプション]に関する以下のサービスが表示されます。



(12) 以降は、MW本体に添付されたユーザーズガイド(ソフトウェア編)を参照し、詳細な設定を行ってください。

3章 DNS/DHCP強化オプションのライセンス状況の確認

DNS/DHCP強化オプションのライセンス状況の確認方法について説明します。

(1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。



(2) DNS/DHCP強化オプションがインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。



4章 DNS/DHCP強化オプションのアンインストール方法

DNS/DHCP強化オプションのアンインストール方法について説明します。

(1) Management Consoleから[システム] 画面から[ライセンス管理]をクリックしてください。




(2) DNS/DHCP強化オプションがインストールされている場合、以下の画面が表示されます。



(3) [アンインストール]をクリックします。以下の画面が表示されますので[OK]を クリックしてください。



(4) 正常終了すると以下の画面が表示されます。



以上で、アンインストールは完了です。2章の(9)以降と同様の手順でシステムの再起動を行ってください。再起動後、(2)の画面で[インストール]が有効になっていることを確認してください。

5章 注意事項

- (1) DNS/DHCP 強化オプションは、MW サーバ本体 1 台にのみインストール可能です。
- (2) MW サーバ本体のユーザーズマニュアル(ソフトウェア編)は、MW サーバ本体に添付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、MW サーバ本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧下さい。